



Βασικές οδηγίες τοποθέτησης καινούργιας

Pa-Ri κυλινδροκεφαλής

Πριν την τοποθέτηση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε παραλάβει τη σωστή κεφαλή, κάντε έναν οπτικό έλεγχο πριν ξεκινήσετε.
- Ελέγξτε ότι η κεφαλή δεν έχει βουλωμένες τρύπες νερού και λαδιού, ίσως υπάρχουν συμπληρωματικές βίδες ή έχουν απομείνει γρέζια κατά την κατασκευή της κεφαλής, χρησιμοποιήστε το κονφλαίρ για τον καθαρισμό τους εάν χρειαστεί..
- **Ελέγξτε ότι τα μπεκάκια σας λειτουργούν σωστά και αν χρειαστεί επισκευάστε τα προβληματικά μπεκ.**
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψύξης λειτουργεί σωστά και δεν έχει διαρροές.
- Χρησιμοποιήστε καινούριες φλάντζες και βίδες.

Κατά την εφαρμογή.

- Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες της κεφαλής και του μπλοκ της μηχανής.
- Καθαρίστε τα σπειρώματα/τρύπες της μηχανής με μια παλιά βίδα και αέρα.
- Λαδώστε ελαφρώς τις βίδες στο σπείρωμα και στις ροδέλες.
- **Χρησιμοποιήστε δυναμόκλειδο και τη σειρά σύσφιξης που δίνει ο κατασκευαστής.**
- Τηρήστε όλα τα στάδια και αφήστε 20 λεπτά από στάδιο σε στάδιο.
- Εάν η μηχανή φοράει μεταλλική φλάντζα με πολλά φύλλα μην βάλετε αντιψυκτικό πριν τον επανέλεγχο των 1000χλμ.

Επιπλέον για τις complete κεφαλές.

- Εάν αγοράσατε κομπλέ κεφαλή, τσεκάρετε ότι ο εκκεντροφόρος, τα κοκοράκια ή τα ποτηράκια και όλα τα κινούμενα μέρη έχουν την απαραίτητη λίπανση.
- Κάντε έλεγχο στα διάκενα των βαλβίδων και εάν χρειαστεί ρυθμίστε τις.

Μετά την τοποθέτηση.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει λάδι σε όλα τα νέα μέρη που μόλις τοποθετήσατε πριν βάλετε μπροστά τη μηχανή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης λειτουργεί σωστά.
- Αφήστε τη μηχανή να δουλέψει μέχρι να ανοίξει ο θερμοστάτης.
- Σβήστε τη μηχανή.
- **Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές και ότι ο θερμοστάτης άνοιξε στη προβλεπόμενη θερμοκρασία.**
- Σιγουρευτείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές
- Αφήστε να κρυώσει η μηχανή για 4 ώρες τουλάχιστον με ανοιχτό καπό.
- Ανοίξτε το καπάκι του νερού για εκτόνωση.
- Κάντε επανέλεγχο στις βίδες της κεφαλής.
- Κλείστε το καπάκι βαλβίδων και παραδώστε το αυτοκίνητο.
- Στα 1000χλμ κάντε επανέλεγχο στις βίδες κεφαλής και συμπληρώστε αντιψυκτικό εάν χρειάζεται.