

Πριν τοποθετήσετε μια Pa-Ri κεφαλή προσέξτε τα εξής:



Ελέγξτε προσεκτικά την κεφαλή και βεβαιωθείτε ότι έχετε προμυθευτεί το σωστό μοντέλο.



Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες της κεφαλής και του μπλοκ της μηχανής ακόμα σιγουρευτείτε ότι όλοι οι αγωγοί είναι καθαροί από ρινίσματα.



Λαδώστε ελαφρώς τις βίδες στο σπείρωμα και στις ροδέλες.



**Χρησιμοποιήστε δυναμόκλειδο και την σειρά σύσφιξης που δίνει ο κατασκευαστής.**



Τηρήστε όλα τα στάδια και αφήστε 20 λεπτά από στάδιο σε στάδιο.



**Ελέγξτε ότι τα μπεκάκια σας λειτουργούν σωστά και αν χρειαστεί επισκευάστε τα προβληματικά μπεκ.**



Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές και ότι ο θερμοστάτης άνοιξε στην προβλεπόμενη θερμοκρασία.



Κάντε επανέλεγχο στις βίδες της κεφαλής.

Μη ξεχάσετε τον επανέλεγχο στα 1.000χλμ